



# LANGLO

SKAPER LØSNINGER

## MONTERINGSVEILEDNING TOPPSKINNE - TOSPORS med innebygd belysning, LED, dimbar

### Tips!

Toppskinnen trenger godt feste i tak og bør festes i himlingens spikerlag, men kan imidlertid også skrues opp i selve takkledningen. Dette må vurderes nøye før toppskinne monteres.

12 x



**NB!** Har du bestilt skyvedører med softclose må du ta høyde for dette i klargjøring av monteringen av toppskinne. Vi anbefaler at toppskinne også må forborres for monteringen av softclose enheten før du fester toppskinne i taket. Se egen monterings-veiledning for softclose.

Start med klargjøring av toppskinnene. Bor hull (4 mm metallbor) i senter av kanalen(e), ca 5 cm fra enden og videre ca. hver 100 cm.

Videre fortsetter man med plassering av toppskinne. Det er viktig at den blir plassert riktig, vær nøyaktig!

Dersom du har kjøpt Langlo® møbelinnredning anbefaler vi en minimumavstand fra bakvegg til bakkant toppskinne på ca. 52 cm.

Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant av møbelinnredningen til bakkant av toppskinne. Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du benytter denne for å gi mer "luft" mellom dører og innredning (Reach-IN).

